

## SLUTKUNDSINFORMATION

- Starta processen ovan genom att kontakta oss på [order@stengruppen.se](mailto:order@stengruppen.se). Detta görs med fördel några dagar innan köket är färdigmonterat så att det finns tid att planera in mätuppdraget.
- Kontrollera att följande punkter är utförda **innan vår mättekniker kommer**:
  - Att alla stommar som skall bära bänkskivor är fast monterade med täckskivor monterade
  - Att stommar och stödreglar är monterade för att klara stenens vikt
  - Att stödreglar är monterade där inte stommar stöder stenen
  - Att stommarnas yta är ren från temporära bänkskivor och vaskar
  - Att stommarnas yta är fri från lösa föremål
  - Att ytan som skall mätas upp är i våg och att den är plan, +/-1mm på hela ytan inklusive stödreglar
  - Att centrum på häll och vask är tydligt markerade, annars förutsätts att de skall centreras i respektive skåp
  - Uppgifter om hällens beteckning och diameter på blandarhål, annars görs standardhål 35mm för blandare
  - Det bästa är om Ni själv kan vara på plats och besvara eventuella frågor och påverka placering av eventuella skarvar. Om inte det går så ordna med att någon annan är där och öppnar för vår personal.
- Observera att följande **inte får göras mellan mätning och installation** eftersom vi skräddarsyr bänkskivan efter ytan vi mätt upp:
  - Flytta inte stommarna
  - Flytta inte vägg som angränsar mot bänkskiva
  - Man får inte spackla, putsa, kakla eller göra något annat som förändrar väggytan som angränsar mot bänkskiva
  - Förändra **inte** intransportvägen
- Kontrollera att följande punkter är utförda **innan installatörerna kommer**:
  - Att alla ovanstående punkter, som gäller före uppmätning, fortfarande är utförda
  - Att intransportväg är fri från lösa föremål
  - Att grindar är öppningsbara så att transportbilen kan komma så nära huset som möjligt
  - Att det är sandat/saltat vid risk för halka
  - Att eventuella anvisningar Ni fått från vår mättekniker är utförda
  - Att känsliga golv är täckta (**personalen som bär in de tunga skivorna får inte ta av sig skorna av säkerhetsskäl**)

Om förutsättningar angivna ovan inte är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att avbryta arbetet och eventuella merkostnader för detta debiteras. Tillkommande arbete utöver vad som ovan anges debiteras likaså.

### EFTER INSTALLATIONEN

Observera att limmet behöver torka efter installationen, så vänta med fortsatta arbeten typ el, VVS eller arbeten som dammar till ca 24 timmar efter installation. Detta för att inte riskera att limfogar flyttas ur sitt läge eller blir fula av spån och damm.

Nordiska Stengruppen/Scandinvent AB, Ödhumlagatan 10, 723 55 VÄSTERÅS, 021-34 99 80

[www.stengruppen.se](http://www.stengruppen.se)